

Tavano CDC

Créé par Patrick Sanguin en 1989, le Tavan ou « Tavano » est une référence pour la pêche en eaux rapides. Sa grande flottaison et sa visibilité en font un allié efficace dans les courants les plus puissants. Nous proposons ici une variante en CDC, présentée par Valentin Bernard lors de son intervention au club.

Matériaux de montage :

- Hameçon : droit, taille 16 à 10.
- Soie de montage : noire/marron, taille à adapter à l'hameçon.
- Corps : Plume de CDC (longue)
- Ailes : Plume de CDC (courte et rigide)
- Indicateur : Magic foam ou paradry.
- Hackle : plume de CDC (longueur adaptée à l'hameçon).
- Thorax : dubbing naturel
- Vernis et colle cyanoacrylate (type Superglue) fluide.

Consignes de montage :

1. **Fixer la soie de montage** à quelques millimètres de l'œillet, puis descendre jusqu'à la courbure de l'hameçon.
2. **Humidifier une plume longue de CDC**, puis l'attacher au niveau de la courbure. Pour bien la fixer, réaliser deux tours de soie près de la base de la plume, puis la faire glisser jusqu'à la pointe.
3. **Vriller la plume de CDC**, puis l'enrouler autour de la hampe à spires jointives afin de former le corps, en ajoutant environ $\frac{1}{4}$ de tour de vrille à chaque enroulement.
4. **Former l'aile** : sélectionner 2 ou 3 plumes de CDC courtes avec des fibres rigides pour assurer une bonne portance. Les fixer à plat sur le dessus de l'hameçon. La longueur totale doit être environ $\frac{1}{3}$ plus longue que la hampe.
5. **Astuce** : mettre un morceau de gaine fendu de fil électrique pour maintenir l'aile pour qu'elle ne gêne pas pour le reste du montage
6. **Positionner l'indicateur**, en l'attachant fermement tout en formant un bon **talon** destiné à accueillir le hackle.
7. **Préparer une boucle à dubbing**, y insérer des fibres de CDC pour réaliser le hackle, puis la mettre en attente.
8. **Former le thorax** avec une petite mèche de dubbing.
9. **Enrouler le hackle de CDC** autour du toupet en rabattant les fibres vers le haut à chaque tour.
10. **Former la tête**, réaliser le nœud final, déposer **une goutte de vernis** pour solidifier l'ensemble et recouper le toupet indicateur pour ajuster la longueur.

